

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zelazko-parowe-laf02b-czarno-czerwone-p-79002.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Żelazko parowe LAF02b czarno-czerwone

Cena brutto	85,99 zł
Cena netto	69,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HDLAFZELAF02B00
Kod producenta	LAFZEL44446
Kod EAN	5907512852316
Producent	Lafe
Strumień pary	25
Stopa żelazka	Ceramiczna
Funkcje (żelazka)	Spryskiwacz
Prasowanie w pionie	Tak
Uderzenie pary	80
Pojemność zbiornika na wodę	330
Typ (AGD)	Żelazko parowe
Moc	2200
Długość przewodu	3
Wymiary	280 x 112 x 135 mm
Waga	1.1
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Żelazko parowe LAF02b

Bardzo funkcjonalne żelazko parowe o mocy 2200W. Dzięki trwałej stopie ceramicznej i stosunkowo lekkiej konstrukcji doskonale prowadzi się po każdym materiale. Atrakcyjny wygląd, solidne wykonanie, gumowany uchwyt i gumowe podkładki z tyłu to niewątpliwie atuty żelazka. Żelazko wyposażone jest w wiele użytecznych funkcji:

Spryskiwacz

Funkcja spryskiwacza może być użyta zawsze bez względu na inne ustawienia żelazka. Spryskiwacz uruchamia się przyciskiem przy uchwycie. By funkcja zadziałała może być konieczne kilkukrotne przyciśnięcie przycisku spryskiwacza.

Prasowanie z parą

Ustaw przełącznik ilości pary w odpowiedniej pozycji (przy czym „Min” najmniejsza ilość pary, a „Max” największa ilość). Ilość wydalonej pary jest uzależniona również od nastawy termostatu - przy mniejszej temperaturze (jedna kropka lub dwie kropki) mniej, a przy większej (trzy kropki) więcej pary.

Uderzenie parą

Ta funkcja powoduje wyrzucenie jednorazowe dużej ilości pary ok. 80g dla uzyskania lepszego efektu przy prasowaniu trudnych do prasowania materiałów lub materiałów mocno wygniecionych. Uwaga funkcja uderzenie parą działa prawidłowo tylko na ustawieniu (trzy kropki) lub „Max”. Po naciśnięciu przycisku przy uchwycie zostanie wyrzucony silny strumień pary z otworów znajdujących się w stopie żelazka. W razie potrzeby czynność można powtórzyć odczekując parę sekund. Nie zaleca się stosowania tej funkcji więcej niż trzy razy pod rząd. Uwaga: Do uruchomienia tej funkcji może być konieczne kilkakrotnie naciśnięcie przycisku „uderzenie parą”.

Prasowanie z parą w pionie

Funkcja wykorzystuje funkcję uderzenia parą z taką różnicą, że żelazko ułożone jest w pozycji pionowej. Podczas użycia tej funkcji przytrzymaj żelazko w odległości ok 15-30 cm od ubrania.

System samooczyszczania Anti-Calc

Żelazko wyposażone jest w system samoczyszczący - zapobiegający osadzaniu się kamienia i minerałów.

Uwaga: Mimo, że żelazko zaopatrzone jest w wbudowany system zapobieganiu osadzania się kamienia, który ma na celu ograniczenie powstawania kamienia podczas prasowania z parą, nie jest on w stanie całkowicie zatrzymać naturalnego procesu osadzania się kamienia. Dlatego czasami przy pracy z parą poprzez otwory w stopie mogą wydobywać się drobiny kamienia.

System Self Cleaning

Funkcja ta służy do usuwania kamienia i minerałów osadzających się w urządzeniu.

Zaleca się by odkamienianie wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. Częstotliwość zależy od twardości używanej wody, im twardsza tym czyszczenie powinno wykonywać się częściej. Funkcję uruchamia się przyciskiem Self Cleaning.

System zapobiegający kapaniu Anti-Drip

Jest to system, który powstrzymuje wypływanie wody ze stopy żelazka w niskich temperaturach.

Podczas używania system działa automatycznie. W czasie pracy może wydawać głośny sykający dźwięk, w szczególności podczas nagrzewania i podczas chłodzenia. To zjawisko jest zupełnie normalne i wskazuje że system działa poprawnie.

System Auto STOP

Funkcja Auto STOP jest to system, który automatycznie wyłącza pozostawione bez opieki podłączone do prądu żelazko. System ten jest bardzo czuły i może się wyłączyć (wyłączyć żelazko) podczas zbyt powolnego prasowania. Wystarczy dynamicznie poruszyć żelazkiem by zostało ono ponownie uruchomione.

Auto STOP w pozycji poziomej

Jeśli podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji poziomej (do prasowania) system zareaguje po ok. 30 sekundach. Po tym czasie, żelazko zostanie automatycznie wyłączone - usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy.

Auto STOP w pozycji pionowej

Jeśli podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji pionowej system zareaguje po ok. 8 minutach. Po tym czasie żelazko zostanie automatycznie wyłączone - usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy. By ponownie uruchomić żelazko należy dynamicznie poruszać żelazkiem.

Typ (AGD):	Żelazko parowe
Stopa żelazka:	Ceramiczna
Moc:	2200
Strumień pary:	25
Uderzenie pary:	80
Pojemność zbiornika na wodę:	330
Prasowanie w pionie:	Tak
Długość przewodu:	3
Funkcje (żelazka):	Spryskiwacz
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Wymiary:	280 x 112 x 135 mm
Waga:	1.1