

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/zelazko-parowe-zph001-bialo-niebieskie-p-79004.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Żelazko parowe ZPH001 biało-niebieskie

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Cena brutto          | <b>94,99 zł</b>         |
| Cena netto           | <b>77,23 zł</b>         |
| Dostępność           | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki         | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy     | <b>HDLAFZEZPH00100</b>  |
| Kod producenta       | <b>LAFZEL45074</b>      |
| Kod EAN              | <b>5907512855508</b>    |
| Producent            | <b>Lafe</b>             |
| Stopa żelazka        | <b>Ceramiczna</b>       |
| Funkcje (żelazka)    | <b>Lampka kontrolna</b> |
| Prasowanie w pionie  | <b>Tak</b>              |
| Uderzenie pary       | <b>80</b>               |
| Typ (AGD)            | <b>Żelazko parowe</b>   |
| Moc                  | <b>2600</b>             |
| Kolor (wyliczeniowy) | <b>Biały</b>            |

### Opis produktu

#### Żelazko parowe ZPH001

Bardzo funkcjonalne żelazko parowe o mocy 2600W. Dzięki trwałej stopie ceramicznej i stosunkowo lekkiej konstrukcji doskonale prowadzi się po każdym materiale. Atrakcyjny wygląd, solidne wykonanie, gumowany uchwyt i gumowe podkładki z tyłu to niewątpliwie atuty żelazka.

Żelazko wyposażone jest w wiele użytecznych funkcji:

##### Spryskiwacz

Funkcja spryskiwacza może być użyta zawsze bez względu na inne ustawienia żelazka. Spryskiwacz uruchamia się przyciskiem przy uchwycie. By funkcja zadziałała, może być konieczne kilkakrotne przyciśnięcie przycisku spryskiwacza.

##### Prasowanie z parą

Ustaw przełącznik ilości pary w odpowiedniej pozycji (przy czym Min najmniejsza ilość pary a Max największa ilość). Ilość wydalonej pary jest uzależniona również od nastawy termostatu - przy mniejszej temperaturze (jedna kropka lub dwie kropki) mniej a przy większej (trzy kropki) więcej pary.

##### Uderzenie parą

Ta funkcja powoduje wyrzucenie jednorazowo dużej ilości pary ok. 80g dla uzyskania lepszego efektu przy prasowaniu trudnych do prasowania materiałów lub materiałów mocno wygniecionych. Uwaga: funkcja uderzenie parą działa prawidłowo tylko na ustawieniu (trzy kropki) lub MaxPo naciśnięciu przycisku przy uchwycie zostanie wyrzucony silny strumień pary z otworów znajdujących się w stopie żelazka. W razie potrzeby czynność można powtórzyć odczekując parę sekund. Nie zaleca się stosowania tej funkcji więcej niż trzy razy pod rząd. Uwaga: Do uruchomienia tej funkcji może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie przycisku uderzenie parą.

### Prasowanie z parą w pionie

Funkcja wykorzystuje funkcję uderzenia parą z taką różnicą że żelazko ułożone jest w pozycji pionowej. Podczas użycia tej funkcji przytrzymaj żelazko w odległości ok 15-30 cm od ubrania.

### System samooczyszczania Anti-Calc

Żelazko wyposażone jest w system samoczyszczący - zapobiegający osadzaniu się kamienia i minerałów. Uwaga: Mimo że żelazko zaopatrzone jest w wbudowany system zapobieganiu osadzania się kamienia, który ma na celu ograniczenie powstawania kamienia podczas prasowania z parą, nie jest on w stanie całkowicie zatrzymać naturalnego procesu osadzania się kamienia. Dlatego czasami przy pracy z parą poprzez otwory w stopie mogą wydobywać się drobiny kamienia.

### System Self Cleaning

Funkcja ta służy do usuwania kamienia i minerałów osadzających się w urządzeniu. Zaleca się by odkamienianie wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. Częstotliwość zależy od twardości używanej wody, im twardsza tym czyszczenie powinno wykonywać się częściej. Funkcję uruchamia się przyciskiem Self Cleaning.

### System zapobiegający kapaniu Anti-Drip

Jest to system który powstrzymuje wypływanie wody ze stopy żelazka w niskich temperaturach. Podczas używania system działa automatycznie. W czasie pracy może wydawać głośny sykający dźwięk, w szczególności podczas nagrzewania i podczas chłodzenia. To zjawisko jest zupełnie normalne i wskazuje że system działa poprawnie.

### System Auto STOP

Funkcja Auto STOP jest to system który automatycznie wyłącza pozostawione bez opieki podłączone do prądu żelazko. System ten jest bardzo czuły i może się włączyć (wyłączyć żelazko) podczas zbyt powolnego prasowania. Wystarczy dynamicznie poruszyć żelazkiem by zostało ono ponownie uruchomione.

### Auto STOP w pozycji poziomej

Jeśli podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji poziomej (do prasowania) system zareaguje po ok. 30 sekundach. Po tym czasie żelazko zostanie automatycznie wyłączone usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy.

### Auto STOP w pozycji pionowej

Jeśli podłączone żelazko pozostawimy bez opieki w pozycji pionowej system zareaguje po ok. 8 minutach. Po tym czasie żelazko zostanie automatycznie wyłączone - usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy. By ponownie uruchomić żelazko należy dynamicznie poruszać żelazkiem. - kulkowe mocowanie przewodu ogranicza zapętlanie się kabla. - 3 metrowy kabel pozwala na pracę w dogodnym miejscu nawet z dala od gniazdka elektrycznego. - stopa ceramiczna.

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Typ (AGD):            | Żelazko parowe   |
| Stopa żelazka:        | Ceramiczna       |
| Moc:                  | 2600             |
| Uderzenie pary:       | 80               |
| Prasowanie w pionie:  | Tak              |
| Funkcje (żelazka):    | Lampka kontrolna |
| Kolor (wyliczeniowy): | Biały            |