

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/interaktywna-zabawka-edukacyjna-taneczny-dj-p-90327.html>



Interaktywna zabawka edukacyjna Taneczny DJ

Cena brutto	249,99 zł
Cena netto	203,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GXP-849432
Kod producenta	0194735137916
Kod EAN	0194735137916
Producent	Fisher Price
Wiek	od 9 miesięcy
Wymiary	30 x 31 cm

Opis produktu

Zorganizuj imprezę taneczną dla swojego malucha z muzyczną zabawką edukacyjną Taneczny DJ od Fisher-Price! Gdy dziecko naciska przyciski, interaktywny przyjaciel do tańca ożywa dzięki kolorowym światełkom i ponad 75 dźwiękowym aktywacjom, na które składają się odgłosy, melodie, piosenki, i wypowiedzi wprowadzające malucha w świat literek, liczenia, kolorów i nie tylko. Ta muzyczna zabawka ma specjalną miękką sprężynę Taneczny DJ wesoło podskakuje, zapraszając do aktywnej zabawy! Dzięki 3 poziomom nauki Taneczny DJ zachęca szkraby do tańca, skakania i wesołej nauki. A to nie wszystko! Taneczny DJ ma też funkcję nagrywania powiedz coś, a on to powtórzy, przerabiając na krótką, zabawną piosenkę! Zabawka w polskiej wersji językowej.

- Interaktywna muzyczna zabawka edukacyjna na miękkiej sprężynie rusza się podczas zabawy Taneczny DJ wesoło podskakuje do radosnej muzyki!
- 3 poziomy nauki wprowadzają malucha w świat literek, kolorów, liczenia od 1 do 10 i przeciwieństw
- Naciskaj przyciski edukacyjne i muzyki, aby włączać ponad 75 aktywacji: piosenki, dźwięki, wypowiedzi, kolorowe światełka i ruchy
- Naciśnij przycisk mikrofonu, aby nagrywać i odtwarzać własne remiksy!
- Zachęca małe dzieci w wieku 936 miesięcy do tańca, ruszania się i podskakiwania do rytmu

- Wiek: od 9 miesięcy
- Wymiary:

30 x 31 cm