

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/mikser-reczny-z-misa-obrotowa-400w-p-104999.html>



Mikser ręczny z misą obrotową 400W

Cena brutto	116,99 zł
Cena netto	95,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HKTEEMZTSA3547W
Kod producenta	TSA3547
Kod EAN	5901890069106
Producent	TEESA
Pojemność misy/pojemnika	3.4
Misa	Tak
Turbo / Praca pulsacyjna	Tak
Regulacja prędkości	Tak
Liczba prędkości (AGD)	5
Kolor AGD	biały
Gwarancja	24 mc.
Długość przewodu zasilającego	1
Moc	400
Pozostałe parametry	Funkcja Turbo 5 stopni prędkości Przycisk zwalniający końcówki Obrotowa misa Możliwość odłączenia miksera Odchylane ramię podstawy miksera Trzepaczki i mieszadła w zestawie Możliwość mycia końcówek w zmywarce Antypoślizgowe stopki
Wymiary	287 x 213 x 350 mm
Akcesoria w zestawie	Misa Podstawa Trzepaczki Mieszadła Instrukcja obsługi
Waga	2.2

Opis produktu

Mikser ręczny Teesa TSA3547 z misą obrotową

Mikser kulinarny to urządzenie, które jest bardzo pomocne zwłaszcza podczas przygotowywania pysznych ciast. Dlatego właśnie, jeśli lubisz rozpieszczać domowników lub przyjaciół słodkościami, mikser powinien być obowiązkowym wyposażeniem Twojej kuchni.

Mikser z misą

Mikser automatyczny Teesa posiada w zestawie stabilną obrotową podstawę z misą o pojemności 3,4 l. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie, ponieważ miska kręcąc się wokół własnej osi, bardzo dokładnie wymiesza wszystkie składniki, co zdecydowanie ułatwi Ci przygotowanie ciasta.

5 stopniowa regulacja obrotów

Mikser Teesa wykorzystując 400 W mocy pomoże Ci w przygotowaniu także trudniejszych do wyrobienia ciast, jak np. ciasto na pierogi. Prędkość obrotów możesz jednak dostosować do swoich potrzeb, za pomocą pokrętki z 5-stopniową regulacją oraz Funkcji Turbo, która błyskawicznie przyspieszy pracę do maksymalnego poziomu.

Wielofunkcyjny pomocnik

Nie musisz się zastanawiać czy kupić mikser z misą czy bez. Wybierając TSA3547 masz wielofunkcyjne urządzenie, które możesz dowolnie wykorzystać. Mikser możesz odpiąć za pomocą jednego przycisku, zamieniając go w klasycznego ręcznego pomocnika.

Przydatne dodatki

Mikser do ciasta pomoże Ci idealnie utrzeć jajka i masło z cukrem, wyrobić ciasto na chleb albo krem do tortu. Wszystko dzięki dołączonym do zestawu trzepaczkom oraz mieszadłom, które z łatwością wymienisz za pomocą umieszczonego na obudowie miksera przycisku zwalniającego.

- Moc: 400
- Regulacja prędkości: Tak
- Liczba prędkości (AGD): 5
- Misa: Tak
- Pojemność misy/pojemnika: 3.4
- Turbo / Praca pulsacyjna: Tak
- Akcesoria w zestawie: Misa Podstawa Trzepaczki Mieszadła Instrukcja obsługi
- Długość przewodu zasilającego: 1
- Kolor AGD: biały
- Wymiary: 287 x 213 x 350 mm
- Waga: 2.2
- Pozostałe parametry: Funkcja Turbo 5 stopni prędkości Przycisk zwalniający końcówki Obrotowa miska Możliwość odłączenia miksera Odchylane ramię podstawy miksera Trzepaczki i mieszadła w zestawie Możliwość mycia końcówek w zmywarce Antypoślizgowe stopki
- Gwarancja: 24 mc.